DARAMIO

Miroirs modernes avec éclairage LED pour chaque intérieur.

Chauffage du miroir

Instructions d'utilisation / d'installation

Chauffage du miroir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Le tapis chauffant empêche la formation de buée sur le miroir et maintient la partie centrale toujours bien visible.
- Le tapis chauffant s'active à l'aide du bouton tactile intégré.

SPÉCIFICATIONS

Emplacement	Au centre du miroir
Dimension du tapis chauffant	La dimension du tapis chauffant est adaptée à la taille du miroir, nous choisissons toujours la taille maximale possible.
Emplacement du bouton tactile pour le tapis chauffant	Dans la partie inférieure au centre du miroir.
Puissance absorbée	~ 1,5-2,5 W/dm2
Alimentation du composant	230 V AC

COMMANDE DU TAPIS CHAUFFANT

1. Après le raccordement du miroir à l'électricité, le bouton tactile du tapis chauffant s'allume en blanc.

2. Par une brève pression/toucher du bouton, vous activez le chauffage du tapis chauffant, le bouton s'allume en rouge.

3. La buée commence à disparaître en environ deux minutes, après cinq minutes le miroir est complètement dégagé.

4. Grâce à la commande manuelle, vous gardez le chauffage entièrement sous contrôle ; une fois chauffé, il suffit de l'éteindre en appuyant de nouveau sur le bouton tactile.

Options recommandées de raccordement du miroir au réseau électrique

Si vous avez choisi un autre composant complémentaire pour le miroir, le schéma de raccordement se trouve dans la notice du composant concerné.

Option 1 :

Branchement de l'éclairage LED du miroir et du tapis chauffant au réseau électrique en cas de choix du bouton tactile/interrupteur à capteur.



Option 2 :

Branchement de l'éclairage LED du miroir et du tapis chauffant au réseau électrique en cas de choix d'un interrupteur externe.



Chaque composant possède sa propre notice avec schéma de raccordement.

Options recommandées de raccordement du miroir au réseau électrique

Option 3 :

Branchement de l'éclairage LED du miroir et du tapis chauffant au réseau électrique en cas de choix d'un interrupteur externe sur un seul câble d'alimentation.



En cas de choix de la variante où le miroir est alimenté par un seul câble d'alimentation :

le tapis chauffant ne peut être activé qu'après l'allumage de l'éclairage LED à l'aide d'un interrupteur externe.

Chaque composant possède sa propre notice avec schéma de raccordement.



Merci d'avoir choisi notre produit.

Vendeur:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
République tchèque
SIREN (ID): 29460522
N° de TVA intracommunautaire: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

Fabricant:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
SIREN (ID): 10888560

www.daramio.be